


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PARK*out*
odjezdový sloupek


OBSAH

1 Technické parametry	3
2 Odjezdový sloupek PARKout	4
3 Vnější rozměry odjezdového sloupku.....	5
4 Popis odjezdového sloupku.....	6
4.1 Displej.....	7
4.2 Tlačítko POMOC	7
4.3 Štěrbina pro parkovací lístky se čtečkou čárových kódů	7
4.4 Čtečka bezkontaktních karet.....	7
4.5 Napájení.....	7
5 Montáž odjezdového sloupku	7
6 Údržba sloupku.....	8
7 Servisní prohlídky	8
8 Provozování sloupku	8



1 Technické parametry

Povrchová úprava	Zinkováno a lakováno komaxitem v odstínu dle požadavku
Čtečka bezkontaktních karet	EM4100 125 kHz
Možnost montáže	Na podlahu
Napájení	230 VAC
Povolený rozsah pracovních teplot	-25°C až +60°C, I P44
Rozměry	1235 x 402 x 468 mm (V x Š x D)



2 Odjezdový sloupek PARKout

Odjezdový sloupek parkovacího systému PARKout je určený pro povolování odjezdu z parkoviště na základě identifikace řidiče bezkontaktní kartou nebo zaplaceným parkovacím lístkem.


Postup:

- 1) Řidič zastaví vozidlo u výjezdového sloupku tak, aby jej mohl ovládat jednou rukou z okénka vozidla.
- 2) Řidič vloží čárový kód zaplaceného parkovacího lístku do Štěrbiny pro parkovací lístky. Po autorizaci se zvedne závora. Řidič si odebere parkovací lístek a pokračuje na parkoviště.


Jedná-li se o řidiče s bezkontaktní kartou (VIP karta), kartu přiloží ke Snímači bezkontaktních karet. Závora se zvedne a řidič pokračuje na parkoviště.




Tlačítkem POMOC se řidič může spojit přímo s obsluhou parkoviště.





3 Vnější rozměry odjezdového sloupku





4 Popis odjezdového sloupku





4.1 Displej

Čtyřřádkový vakuový fluorescenční displej s českými znaky. Displej s barevným podbarvením, díky kterému je čitelný také v podmínkách se sníženým okolním jasnem. Displej je dostatečně velký a přehledný pro zobrazování informací řidiči.

4.2 Tlačítko POMOC

Nerezové kulaté tlačítko POMOC slouží pro vytočení obsluhy parkoviště jedním stisknutím.

4.3 Štěrbina pro parkovací lístky se čtečkou čárových kódů

Čtečka čárových kódů slouží pro čtení čárových kódů zaplacených parkovacích lístků. Lístek se do štěrby zasouvá čárovým kódem nahoru. Po přečtení čtečka vydá zvukový signál. Pokud lístek nebude uhrazen, zobrazí se informace na displeji.

4.4 Čtečka bezkontaktních karet


Čtečka bezkontaktních karet (VIP karet) slouží k identifikaci řidiče. Po přiložení karty s oprávněním vjezdu ke sklíčku, zvedne závoru a řidič může pokračovat v jízdě na parkoviště.


4.5 Napájení

Napájení sloupku je prováděno napětím 230 V. Příjezdový sloupek obsahuje také akumulátor pro zajištění chodu při výpadku elektrické energie. Při výpadku elektrické energie, sloupek dokončí nedokončenou operaci, a poté se vypne.

5 Montáž odjezdového sloupku

Montáž sloupku může provádět pouze odborná firma s příslušným školením. Sloupek se montuje 4 šrouby do podlahy. Podklad musí být hladký a vodorovný. V zadní části sloupku je nutné přivést vodiče nebo chráničku o průměru 4 cm viz obrázky níže.





6 Údržba sloupku

Pro čištění příjezdové sloupku používejte vodu ředěnou čistícím prostředkem (například Jarem). Čištění provádějte jemným vlhkým hadříkem.


Pro zajištění čtení čárových kódů je nutné pravidelné čištění sklíček za šterbinou pro parkovací lístky. Čištění se provádí čistým suchým hadříkem. Pročištění je nutné otevřít čelní panel.

7 Servisní prohlídky

Servisní prohlídky provádí pouze výrobce nebo firma s příslušným školením výrobce. Doporučujeme provádět servisní prohlídky minimálně 1 – 2 x ročně.

8 Provozování sloupku

1. Výrobce nenese odpovědnost za škodu, způsobenou používáním zařízení jinak, než je uvedeno v tomto návodu, tj. pro načítání lístků, tisk stvrzenek, příjem výdej bezkontaktních karet, dobíjení bezkontaktních karet.
2. V případě poruchy zařízení vypněte a nepokoušejte se je opravovat nebo přímo do něj zasahovat. Eventuální opravu může provádět pouze výrobce.
3. Zamezte tomu, aby se zařízením manipulovaly osoby řádně nezaškolené.
4. Výrobce si vyhrazuje právo ke změně v návodu bez předešlé domluvy.



V případě likvidace zařízení postupujte dle platných předpisů o likvidaci elektronických zařízení.